


INSTRUCTIONS FOR USE




#1: Insert web strap through SLOT A.

#1: Inserte la correa través de la ranura A



#2: Push HANDLE up and down so web strap loops around SLOT A. Push Handle down to lock.

#2: Empuje la manija hacia arriba y abajo para la correa de web circula alrededor SLOT A. Empuje la manija hacia abajo para asegurar



#3: To relase strap, pull back QUICK RELEASE BUTTON to open.

3: Para soltar la correa, jale hacia atrás el BOTÓN-RÁPIDO para abrir.



#4: Once Flat, loosen or remove strap from SLOT A if necessary.

4: Una vez plana, Afloje o saque la correa de SLOT A si es necesario.